

## Carga y recarga simalube con aceite



Deslice el émbolo hacia abajo



Coloque el simalube en el engrasador y bombee aceite hasta la marca superior. ⚠ NO LLENE DEMASIADO!



Inserta la válvula retenedor de aceite amarilla



Verifique la posición de la junta tórica



Atornille la célula generadora de gas de la unidad y apriételo a 1.5-2.0 Nm



Adhiera la pegatina magenta



Marque el dispensador con relleno