

Remplissage et re-remplissage du simalube avec de la graisse



Pousser le piston complètement vers l'avant



Placer le simalube sur le raccord et remplir de graisse jusqu'à l'indication supérieure. ⚠ NE PAS SURREMPLIR!



Fermer avec le bouchon



Vérifier la bonne position du joint torique



Visser la tête de commande et serrer avec 1.5 à 2 Nm



Coller la rondelle de protection



Noter la dénomination du lubrifiant